

vCam Wi-Fi Adapter Kurzanleitung V1.0



Ein-/Aus-Taste



Wi-Fi-Statusanzeige



Akku-Statusanzeige



3h Ladezeit für volle Kapazität



USB-C AC/DC Ladebuchse



USB-A Buchse

Schritt 1

Scannen Sie den QR-Code, um die kostenlose VMC-App (vCam-Mobile Controller) herunterzuladen.

Android



Oder

iOS



Schritt 2

Wählen Sie vCam WiFi Adapter aus, um die **Verbindung** zu starten.



Schritt 3

Wählen Sie das **vCam WiFi Adapter WLAN Netzwerk**, um sich zu verbinden.

“vCam Mobile Controller”
möchte sich mit dem WLAN
“vCamWiFiAdapter_A362”
verbinden?

Abbrechen

Verbinden


Schritt 4

Wenn verbunden, rufen Sie „Einstellungen“ auf



Schritt 5

Wählen Sie „Haspel-Einstellungen“




Schritt 6

Wählen Sie den passenden **Haspeltyp** und die Länge aus



Schritt 7

Drücken Sie  , um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.



Drücken Sie  in der VMC-App, für weitere Details.



vCam Mobile Controller App

Vivax-Metrotech

Metrotech Vertriebs GmbH, Am steinernen Kreuz 10a, 96110 Scheßlitz
 Tel: +49 9542 77227-43
 E-Mail: serviceDE@vxmt.com
 Website: www.vivax-metrotech.de

Besuchen Sie www.vivax-metrotech.de, um mehr über unsere Produkte und die weltweiten Vivax-Metrotech Standorte zu erfahren.